



Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu FOLED



Profil (A)



Listwa montażowa (B)



Wieszak do sufitów (C)



Osłona (D)

Taśma LED (E)



Sufit napinany (F)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty
- ręczna piła


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Nawierć profil (A) by wyprowadzić przewody zasilające.




2. Wklej taśmę LED (E) i wyprowadź przewód zasilający.




3. Przykręć profil (A) do krawędzi stropu i podłącz zasilanie.




4. Wepnij hak od sufitu napinanego (F) w profil (A).




5. Załóż osłonę (D).




1. Skróć listwę montażową (B) w stosunku do profilu (A) o min. 2 cm. Pozwoli to wyprowadzić zasilanie poza liswtą. Jeżeli jest to niezbędne, skróć listwę bardziej lub podziel ją na odcinki.




2. Nawierć profil (A) by wyprowadzić przewody zasilające.




3. Wklej taśmę LED (E) i wyprowadź przewód zasilający.



4. Wsuń listwę montażową (B) w obejmę wieszaka do sufitów (C). Całość zawieś.



5. Wsuń profil (A) na listwę montażową (B). Zasilanie wyprowadź poza listwę.Wepnij hak od sufitu napinanego (F) w profil (A).



5. Załóż osłonę (D)

