


**Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu KOZMA**



Profil (A) | Taśma LED (B) | Osłona techniczna (C) | Osłona (D) | Zaślepka (E)


**Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:**

- klej montażowy


**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie I


**1.** Umieść taśmę LED (B) w profilu, wyprowadź przewód zasilający, załóż osłonę techniczną (C) a następnie załóż zaślepkę (E)





**2.** Przyklej oprawę (A) do powierzchni sufitu i połącz przewód zasilający.





**3.** Nałóż warstwę gipsu  na profil i sufit nastepnie pomaluj nawierzchnię.




**4.** Ostrym narzędziem przesuń pomiędzy profilem a osłoną wzdłuż całej oprawy (po obu stronach osłonki) odcinając warstwę gipsu i farby od osłony.



**5.** Usuń osłonę techniczą (C) a następnie włóż właściwą osłonę (D).





**Parts needed to mount the KOZMA extrusion**



Extrusion (A)

LED strip (B)

Technical cover (C)

Cover (D)

End cap (E)


**Tools needed for mounting:**

- mounting glue


**NOTE!** All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

**IMPORTANT:** The manual presents the simplest mounting procedure.
More mounting procedures and related accessories can be found at


**1.** Mount the LED strip (B) in the extrusion, lead out the power cable, insert the technical cover (C) and then insert the end caps (E).





**2.** Attach the fixture (A) to the ceiling surface and connect the power cable.




**3.** Apply a layer of plaster to the extrusion and the ceiling and then paint the surface.



**4.** Slide a sharp tool between the extrusion and the cover (on both sides of the cover) to cut off the layer of plaster and paint from the cover.



**5.** Remove the technical cover (C) and then insert the proper cover (D).

