


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu EX-ALU



Profil (A)



Śróba rozporowa (B)



Taśma LED (C)



Zaślepka (D

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wiertło
- wkręty mocujące (dostosowane do powierzchni montażowej)

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie

1. Rozwierć profil (A) w górnej części w odległości minimum 6 cm od jego krawędzi. W dolnej części zrób otwór na zasilanie paska LED.

przekrój




widok z góry




2. Umieść śróby rozporowe (B) w profilu minimum 3 cm od krawędzi i w odległości między śróbami rozporowymi (B) maksymalnie 16.6 cm.

przekrój




widok z góry



3. Umieść taśmę LED (C) w profilu i wyprowadź zasilanie.

przekrój




widok z góry




4. Umieść w profilu wkręty mocujące i zmierz odległość między nimi. Zaznacz ich rozmieszczenie na powierzchni montażowej w pobliżu źródła zasilania. Wyjmij wkręty z profilu.

przekrój



widok z boku




widok z góry




5. Wkręć wkręty mocujące tak aby łby wystawały nieco nad powierzchnię.

widok z boku




6. Umieść szybę w profilu. Dokręć śruby rozporowe do momentu aż szyba będzie sztywno zamocowana.



7. Podłącz zasilanie do paska LED. Nakieruj otwór w profilu równolegle do wkrętu mocującego i schowaj jego łeb w otworze.

widok z boku




widok z góry



8. Przesuń profil wzdłóż powierzchni montażowej aż będziesz miał pewność że całość jest stabilnie zamontowana.


widok z boku



widok z góry



9. Prawidłowo zamontowany profil powinien ściśle dotykać do powierzchni montażowej.



10. Umieść zaślepkę (D) na szczycie profilu.

