



Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu BOX-KPL



Profil (A)



Osłona (B)

Taśma LED (C)



Sufit napinany (D)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty
- ręczna piła


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Nawierć profil (A) by wyprowadzić przewody zasilające.




2. Wklej taśmę LED (C) i wyprowadź przewód zasilający.



3. Przykręć profil (A) do ściany i podłącz zasilanie.



4. Wepnij hak od sufitu napinanego (D) w profil (A).



5. Załóż osłonę (B)

