


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu 45-16



Mocownik (A)



Profil (B)

Taśma LED (C)



Osłona (D)



Zaślepka (E)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie

1. Wyprowadź przewód zasilający. Przykręć mocownik (A) do powierzchni.



2. Wklej taśmę LED (C) w profilu (B), załóż osłonę(D).



3. Podłącz zasilanie do paska LED i umieść profil w mocowniku. Załuż zaślepkę

