


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu OLEK



Profil (A)

Taśma LED (B)




Zawieszka (C)



Osłona (D)



Uszczelka (E)



Zaślepka (F)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wiertło


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie

Montaż oprawy na bazie profilu OLEK

1. W profilu (A) wywierć otwór do przeprowadzenia zasilania.


przekrój



widok z góry




2. Wklej taśmę LED (B) w profil.



3. Zawieś profil używając zawieszki (C) i wybranego przez siebie systemu podwieszeń.


przekrój




widok z góry



5. Podłącz zasilanie do paska LED. Załóż osłonę (D). Zaślepkę (E) uszczelnij uszczelką (F), całość umieść na szczycie profilu.





Parts needed to mount the OLEK extrusion



Extrusion (A)

LED strip (B)




Hanger (C)



Cover (D)



Gasket (E)



End cap (F)

Tools needed for mounting:


- drill
- screwdriver

WARNING! All LED strips should be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The mounting instructions present the basic form of assembly.
More methods and related accessories can be found

1. Drill a hole in the extrusion (A) to feed the power cable .


cross-section



top view




2. Mount the LED strip (B) in the extrusion.



3. Suspend the extrusion using the hangers (C) and a chosen suspension system.

cross-section



top view



5. Connect power to the LED strip. Insert the cover (D). Seal the end cap (F) with the gasket (E), mount the entire assembly on the top of the extrusion.

