


Części niezbędne do złożenia i wykorzystania zawieszki PUSZ-LIN-MR

Nakrętka z podkładką (G)



Zacisk (F)




Łącznik prądowy (E)



Podkładka mała (D)



Puszka z tuleją (C)



Gwintowany korek (B)



Śruba (A)




Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- klucz ampulowy
- wiertarka
- kombinerki


UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie

1. Wywierć w grzbiecie profilu otwory o średnicy od 4mm do 8mm. Po jednym otworze na zawieszkę.




ø 6mm

2. Wklej taśmy LED do profilu. Wsuń gwintowany korek (A) w zamki małe profilu i ustaw go nad nawierconym otworem. Wyprowadź krótki kawałek przewodu (ok. 5-6cm) od jednego bieguna prądu z jednej taśmy LED.



3. Przełóż przewód przez podkładkę małą (C) i nałóż na całość puszkę (B). Dokręć puszkę na gwincie by zablokować ruch zawieszki.




4. Załóż łącznik prądowy (E) na końcówkę przewodu.



5. Przeciągnij dwukrotnie linkę stalową przez zacisk (F). Następnie zgnieć zacisk, używając np. kombinerek żeby zablokować ruch linki.




6. Wsuń końcówkę linki w łącznik prądowy (E) i zaciśnij go, dokręcając dociski kluczem ampulowym.




7. Naciągnij od drugiej strony linki nakrętkę (G).




8. Wsuń całość do puszki i dokręć nakrętkę.



9. Podwieś oprawę na wybranym systemie mocowania.





Parts needed to mount the PUSZ-LIN-MR fastener

Nut with washer (G)



Clamp (F)




Power connector (E)




Small washer (D)



Sleeve (C)



Threaded plug (B)



Bolt (A)




Tools needed for mounting:

- Allen wrench
- drill
- pliers


NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available

1. Drill holes with a diameter of 4mm to 8mm in the back of the extrusion. One hole per fastener.




ø 6mm

2. Mount LED strips in the extrusion. Insert the threaded plug (A) into the small locks of the profile and place it over the drilled hole. Run a short cable (approx. 5-6cm) from one pole of a LED strip.



3. Run the cable through the small washer (D) and put the sleeve (C) on the entire assembly. Tighten the sleeve on the arm with thread to stop the fastener from moving




4. Attach the power connector (E) to the cable end.



5. Run a steel cable through the clamp (F) twice. Then squeeze the clamp with e.g. pliers to stop the steel cable from moving.




6. Insert the end of the steel cable into the power connector (E) and squeeze it by tightening the terminals of the power connector with the Allen wrench.



7. Pull the nut (G) on from the other side of the steel cable.



8. Insert the entire assembly into the sleeve and tighten the nut.



9. Suspend the lighting fixture using a selected suspension system.

